

Durchflussmesser | FVone-dbEX-NP-CA MONTAGE- UND EINSTELLANLEITUNG

Flow Meter | FVone-dbEX-NP-CA INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND ADJUSTMENT





Bei der Montage der Messköpfe, dem Anschließen und Einstellen des Gerätes nur geschultes Fachpersonal einsetzen!

Eine Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung kann zu erheblichen Schäden am Gerät und an der Anlage führen. FlowVision übernimmt gegenüber Kunden oder Dritten keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für Mängel oder Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäße Handhabung unter Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung verursacht sind.

FlowVision behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. Maßänderungen sind vorbehalten. Änderungen sowie auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Diese Anleitung ist gültig ab Firmware Version 181212 und ab PC Software Version 1.81214.



Equipment installation, connection and adjustment by qualified personnel only!

Please follow these instructions carefully. Failure to comply, or misuse of this equipment, could result in serious damage both to the equipment itself and to the installation. FlowVision is unable to accept responsibility for customer or third party liability, warranty claims or damage caused by incorrect installation or improper handling resulting from non-observance of these instructions.

All dimensions are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost-effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Errors and omissions excepted.

This manual is valid from Firmware version 181212 and from PC software version 1.81214.

Flow Meter | FVone-dbEX-NP-CA

() Wo finde ich die PC Software für den

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, um sicherzustellen, dass Sie immer die aktuellste Version der PC Software nutzen können, haben wir uns entschlossen diese als Download auf unserer Homepage bereitzustellen.

Es stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie zur Download Seite gelangen:

• Scannen Sie den folgenden QR Code:

FVone-dbEX-NP-CA?



- Geben Sie die folgende Adresse in Ihrem Browser ein: www.flowvision-gmbh.de/FVone-Software
- Rufen Sie unsere Homepage auf: www.flowvision-gmbh.de

Anschließend navigieren Sie durch das Menü zum FVone-dbEX-NP-CA. Dort ist die PC Software zum Download hinterlegt.



Where can I find the PC software for the FVone-dbEX-NP-CA?

Dear customer,

in order to ensure that you can always use the latest version of the PC software, we have decided to make it available as a download on our homepage.

There are three possibilities to get to the download page:

• Scan the following QR Code:



- Enter the following address in your browser: www.flowvision-gmbh.de/FVone-Software_e
- Go to our homepage: www.flowvision-gmbh.de

Then navigate through the menu to the FVone-dbEX-NP-CA. The PC software can be downloaded there.

Durchflussmesser | FVone-dbEX-NP-CA

EX-UMGEBUNG | EX-ATMOSPHERE

1 Ex-Umgebung

Angaben zum Explosionsschutz

Der Durchflussmesser FVone-dbEX-NP-CA ist konstruiert zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nach Richtlinie 2014/34/EU und kann in der Gerätegruppe II, Zone 1 (Gas) bzw. Zone 21 (Staub) eingesetzt werden. Er wurde nach den Bestimmungen der folgenden Normen ausgelegt:

EN IEC 60079-0:2018. EN 60079-1:2014. EN 60079-31:2014

Der Durchflussmesser trägt folgende Kennzeichnung:

II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T75°C...T105°C Db

Baumusterprüfbescheinigung: EPS 19 ATEX 1 235 X

Hinweise

- Eine Reparatur der Zünddurchschlagswege ist nicht voraesehen
- Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -20 ... +50 °C
- Die zulässige Mediumstemperatur beträgt -20 +80 °C
- Maximale Oberflächentemperaturen (für Staub) in Abhängigkeit von der maximalen Mediumstemperatur (siehe Tabelle)
- Beim Kürzen des Anschlusskabels sind die einschlägigen ATEX Vorschriften zu beachten
- Die Kabelverschraubung darf nicht gelöst werden

1 Ex-atmosphere

Information on explosion protection

The mass flow meter FVone-dbEX-NP-CA has been designed for use in potentially explosive atmospheres to directive 2014/34/EU and is meant for use in applications of equipment group II, zone 1 (gas) and zone 21 (dust).

It has been designed according to the following European standards:

EN IEC 60079-0:2018. EN 60079-1:2014. EN 60079-31:2014

The flow meter is marked as follows:



II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T75°C...T105°C Db

EU-Type-Examination Certificate: EPS 19 ATEX 1 235 X

Remarks

- A repair of the transmission paths of an internal ignition is not allowed
- The permissible ambient temperature is -20 ... +50 °C
- The permissible fluid temperature is -20 +80 °C
- · Maximum surface temperatures (for dust) as a function of the fluid temperature (see table)
- If the connection cable is shortened, the relevant ATEX regulations must be observed
- Do not loosen the cable gland

Max. Mediumstemperatur [°C] Max. fluid temperature [°C]	Max. Oberflächentemperatur [°C] <i>Max. surface temperature [</i> °C]
50	75
55	80
60	85
65	90
70	95
75	100
80	105

~L\$W_ vision

Flow Meter | **FVone-dbEX-NP-CA**

1	Beschreibung	Description	7
2	Technische Daten	Technical data	10
3	Mechanischer Einbau	Mechanical Installation	12
3.1	Allgemeines	General	12
3.2	Einschraubvariante	Screw-in type	14
3.3	Einsteckvariante	Plug-in type	15
3.4	Einschiebevariante	Push-in type	16
4	Anschließen	Electrical Connection	18
5	Konfiguration und Bedienung	Configuration and operation	19
5.1	Einleitung	Introduction	19
5.2	Reiter Information	Tab Information	20
5.3	Reiter Konfiguration	Tab Configuration	22
5.4	Reiter Betrieb	Tab Operation	28
5.5	Reiter Betrieb - Visualisierung	Tab Operation - Visualisation	31
6	Fehlerbilder	Error patterns	32
6.1	Prioritätsgruppen	Priority groups	32
6.2	Fehlerursachen und Abhilfe	Error causes and rectification	33
7	Betriebszustände	Operating conditions	34
8	Wartung	Maintenance	35



Flow Meter | FVone-dbEX-NP-C/

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

1 Beschreibung

Kompakter Durchflussmesser für Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid und Methan mit Analog-, Transistor- und Relaisausgängen. Lieferbar als Einschiebe-, Einschraub- oder Einsteckvariante. USB Schnittstelle ermöglicht Konfiguration, Messwertanzeige und Messdatenaufzeichnung mittels PC Software.

- Messwerte: Normvolumenstrom/Massenstrom, Normgeschwindigkeit, Totalisator/Verbrauch, Temperatur
- Verschleißfreies Kompaktgerät aus Edelstahl 1.4571 (Standardmaterial)
- Alle Ausgänge komplett konfigurierbar mittels PC Software
- 0/4...20 mA Ausgänge für Durchfluss und Temperatur
- Pulsausgang
- Fehlermeldeausgang
- Zwei galvanisch getrennte Relaisausgänge
- Totalisatorfunktion spannungsausfallsicher

1 Description

Compact flow meter for air, compressed air, nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and methane with analogue, transistor and relay outputs. Available as push-in, screw-in or plug-in type. USB interface enables configuration, display of measured values and data logging by PC Software.

- Measured values: standard volume flow/mass flow, standard flow speed, totalizer/consumption, temperature
- Wear-resistant compact design, with stainless steel 1.4571 (standard material) monitoring head and housing
- All outputs completely configurable by PC Software
- 0/4...20 mA outputs for flow and temperature
- Pulse output
- Error indication output
- Two galvanically isolated relay output
- Totalizer power fail-safe

visíon

FL SW | Durchflussmesser | FVone-dbEX-NP-CA **BESCHREIBUNG | DESCRIPTION**



vision



FLSW Durchflussmesser FVone-dbEX-NP-CA VISION TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

2 Technische Daten		2 Technical Data				
Funktionsbereich:		Operating range:				
	0 100 Nm/s		0 100 Nm/s			
Druckfestigkeit Messkopf:	100 bar	Pressure resistance of the m	onitoring head: 100 bar/1450 psi			
Ansprechzeit T ₉₀ :	ca. 8 s *	Response delay T ₉₀ :	approx. 8 s *			
Schutzart:	IP 67	Degree of protection:	IP 67			
Nennspannung:	DC 24 V (±20 %)	Supply voltage:	DC 24 V (±20 %)			
Analogausgänge:	420 mA (12 bit)	Analogue outputs:	420 mA (12 bit)			
Pulsausgang/Fehlermeldeausgan	g:	Pulse output/error indicatior	n output:			
Power FET, max. 500 m	nA, kurzschlussfest	Power FET, max. 500	mA, short circuit proof			
Relaisausgänge: galvanisch getrennt, AC/I	DC 24 V, max. 0,7 A	Relay outputs: galvanically isolated, AC/DC 24 V, max. 0,7 /				
C€ - Kennzeichnung gemäß de der Richtlinien 2014/30/ 2014/34/EU (ATEX)	en Bestimmungen /EU (EMV) und	C€ - mark to demonstrational applicable directives 20 2014/34/EU (ATEX)	ate compliance with D14/30/EU (EMC) and			
* Verzögerungswerte gemessen b von 20 Nm/s nach plötzlichem St	pei einer Strömung trömungsstillstand.	* Measured at a flow speed off 20 Nm/s after a sudden complete flow stoppage.				



3 Mechanischer Einbau

3.1 Allgemeines

Achtung!

Überzeugen Sie sich beim Ein- und Ausbau des Durchflussmessers, dass das Rohrsystem nicht unter Druck steht.

• Die Messfühler (S) müssen nebeneinander im Rohr liegen (siehe Fig. 3).

3 Mechanical installation

3.1 General

Caution!

While installing or removing the flow meter please make sure that the pipe system is unpressurized.

• The two sensors (S) must be side by side across the direction of flow (see fig. 3).



- Um Strömungsturbulenzen an den Messfühlern zu vermeiden, den Durchflussmesser nur in gerade Rohrleitungen einbauen. Auf ausreichenden Abstand zu Querschnittsänderungen, Rohrkrümmungen und Ventilen/Schiebern achten (siehe Fig. 4).
- Um evtl. Funktionsstörungen auszuschließen sind energiereiche induktive, kapazitive und hochfrequente Einstreuungen zu vermeiden.
- The flow meter should be installed only in a straight section of piping. To avoid any effects of turbulence there should be a specific distance before and a specific distance after the flow meter before or after any bends, valves and changes in pipe diameter (see fig. 4).
- Avoid installing the flow meter in known areas of high electrical inductance, capacitance, or highfrequency electromagnetic fields.

Flow Meter | FVone-dbEX-NP-CA | FLSW



3.2 Einschraubvariante

Den Durchflussmesser mit entsprechendem Dichtungsmaterial in das vorgesehene Rohrfitting einschrauben und mit einem Gabelschlüssel (SW 27) an den Schlüsselansatzflächen festziehen. Beim Anziehen des Strömungswächters die VDI Richtlinien 2230 für das Anzugsmoment unbedingt beachten.

Die beiden Messfühler (S) müssen im eingebauten Zustand nebeneinander im Strömungsmedium liegen. Dies ist der Fall, wenn die Schlüsselansatzflächen (F) parallel zur Rohrleitung stehen (siehe Fig. 3). Bis 64 mm Rohrinnendurchmesser beträgt die Einschraubtiefe 8 mm (siehe Fig. 5a). Größer 64 mm Rohrinnendurchmesser muss die Fühlermitte (schräger Absatz) auf 1/8 des Rohrinnendurchmessers eingeschraubt werden (siehe Fig. 5b). Der Pfeil (Laserbeschriftung) an der Seite des Gehäuses muss in Strömungsrichtung zeigen.

3.2 Screw-in type

When tightening the flow meter please use the flats provided (SW 27) and do not turn or apply torque to the housing. Do not overtighten. It is important that thread sealing compound or material of the correct type for the fluid is used when fitting the monitoring head.

The two sensors (S) of the flow meter must be aligned side by side directly across the direction of flow. The sensors are correctly positioned when the wrench flats (F) are aligned parallel with the pipe (see fig. 3). For inside pipe diameters up to 64 mm the screw-in depth is 8 mm (see fig. 5a). For inside pipe diameters greater than 64 mm the shoulder of the two sensors must be positioned at 1/8 of inside pipe diameter (see fig. 5b). The arrow (laser marking) at the side of the housing must show in direction of flow.



3.3 Einsteckvariante

Den Sensoradapter TP-... oder den Kugelhahn BV-... in die Rohrleitung einbauen. Dabei die Strömungsrichtung beachten (siehe Fig. 6).

Durchflussmesser mit O-Ring in den Sensoradapter TP-... oder Kugelhahn BV-... einstecken (siehe Fig. 6) und die Überwurfmutter festschrauben. Die Ausrichtung der Sensoren ist nach der Verschraubung der Überwurfmutter durch den Arretierstift garantiert.

3.3 Plug-in type

Install the sensor adapter TP-... or the ball valve BV-... in the pipe. Observe the flow direction (see fig. 6).

Insert the flow meter with O-ring into the sensor adapter TP-... or the ball valve BV-... (see fig. 6) and tighten the union nut. The retention pin ensures correct alignment of the sensors after the union nut has been tightened.



3.4 Einschiebevariante

Die beiden Messfühler (S) müssen im eingebauten Zustand nebeneinander im Strömungsmedium liegen. Dies ist der Fall, wenn die Schlüsselansatzflächen (F) parallel zur Rohrleitung stehen. Die Fühlermitte (schräger Absatz) muss bei 1/8 des Rohrinnendurchmessers positioniert werden. Der Pfeil (Laserbeschriftung) an der Seite des Gehäuses muss in Strömungsrichtung zeigen (siehe Fig. 7).

3.4 Push-in type

The two sensors (S) on the flow meter must be aligned side by side directly across the direction of flow. The sensors are correctly positioned when the wrench flats (F) are aligned parallel with the pipe. The shoulder of the two sensors must be positioned at 1/8 of inside pipe diameter. The arrow (laser marking) at the side of the housing must show in direction of flow (see fig. 7).



Durchflussmesser mit Sicherungsset wie folgt befestigen (siehe Fig. 9):

- Erstes Glied der Kette (1) zwischen die Schelle (3) spannen (Anzugsdrehmoment 10 Nm).
- Schraubglied (2) in das Kettenglied einhängen und mit der straffen Kette verschließen.

Achtung!

Sicherungsset auf Festigkeit überprüfen! Die Sicherungskette muss straff montiert werden.

Achtung!

Vor Inbetriebnahme das Rohrsystem unter Druck setzen und es auf Festigkeit und Leckagen überprüfen.

Fix flow meter with locking set (see fig. 9)

- Fix first link of chain (1) into the clip (3) (tightening torque 10 Nm)
- Put chain catch (2) into link and fasten with the tight chain.

Caution!

Check locking set with regard to strength! The locking chain must be mounted as tightly as possible.

Caution!

Before start-up please pressurize the pipe system and check with regard to leakages and strength.

vision



4 Anschließen

vision

Achtung!

Überprüfen, ob die Versorgungsspannung mit der Nennspannung des Durchflussmessers übereinstimmt.

- 1 Verbindung mit dem Kabel entsprechend dem Anschlussbild (siehe Fig. 10) herstellen.
- 2 Die Betriebsanzeige LED leuchtet.

4 Electrical connection

Caution!

Check that the supply voltage corresponds with the voltage rating shown on the system.

- 1 Connect the cable according to the connection diagram (see fig. 10).
- 2 The power indication LED lights.





5 Konfiguration und Bedienung

5.1 Einleitung

Der FVone-dbEX-NP-CA wird über USB mittels der FVone PC Software konfiguriert und bedient. Die PC Software ist lauffähig unter Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 und Windows[®] 10 und benötigt .NET Framework 4 (wird kostenlos bereitgestellt von Microsoft[®], i.d.R. bereits installiert) und Windows[®] mit aktuellen Updates.

Um sicherzustellen, dass Sie immer die aktuellste Version der PC Software nutzen können, haben wir uns entschlossen diese als Download auf unserer Homepage bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie am Beginn des Handbuches.

Verbindung herstellen:

- Den FVone an die Stromversorgung anschließen, die Betriebsanzeige LED leuchtet.
- Gewindestift (Innensechskant 1,5 mm) lösen, die Kappe abschrauben und das mitgelieferte USB Kabel in die Micro USB Buchse einstecken.

Achtung!

WARNUNG – Nicht öffnen bei Vorhandensein von explosionsfähiger Atmosphäre.

- Das USB Kabel in einen beliebigen USB Port am PC einstecken.
- Beim ersten Anschließen den mitgelieferten USB Treiber installieren oder die Installation von Windows[®] automatisch vornehmen lassen.
- Sobald die Installation des Treibers abgeschlossen wurde, die FVone PC Software starten.

Achtung!

Nach dem Abziehen des Micro USB Kabels muss die Kappe wieder aufgeschraubt und anschließend der Gewindestift wieder festgezogen werden.

5 Configuration and operation

5.1 Introduction

The FVone-dbEX-NP-CA is configured and operated by the FVone PC Software. The PC Software runs on Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 and Windows[®] 10 and requires .NET Framework 4 (is provided for free by Microsoft[®], usually already installed) and Windows[®] with current updates.

In order to ensure that you can always use the latest version of the PC software, we have decided to make it available as a download on our homepage. For more Information please see the beginning of the manual.

Establish a connection:

- Connect the FVone to the power supply, the power indication LED lights.
- Loosen grub screw (hexagon socket 1,5 mm) and screw off the front cover and plug in the supplied USB cable into the micro USB socket.

Caution!

WARNING – Do not open if potentially explosive atmosphere is present.

- Plug in the USB cable to a random USB port of the PC.
- At the first connecting install the supplied USB driver or let Windows[®] automatically install it.
- As soon as the installation of the driver is finished, start the FVone PC Software.

Caution!

After unplugging the USB cable screw on the front cover again, then tighten the grub screw.

Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

5.2 Reiter Information

Verbindungsstatus:

Beim Start der FVone PC Software prüft diese, ob ein FVone mittels USB am PC angeschlossen ist. Wenn ein FVone gefunden wurde, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Zur Information wird angezeigt, welcher COM Port zur Kommunikation genutzt wird. Durch einen Klick auf "Aktualisieren" wird erneut automatisch nach am PC angeschlossenen FVone gesucht. Alternativ kann auch manuell ein COM Port gewählt werden. Diese Option ist zum Beispiel sinnvoll, wenn mehrere FVone an einem PC angeschlossen sind.

Gerätevariante:

Sobald eine Verbindung zu einem FVone aufgebaut wurde, frägt die FVone PC Software automatisch die Variante des angeschlossenen Geräts ab. Durch einen Klick auf "Aktualisieren" wird die Gerätevariante erneut abgefragt.

Firmwareversion:

Sobald eine Verbindung zu einem FVone aufgebaut wurde, frägt die FVone PC Software automatisch die Firmwareversion des angeschlossenen Geräts ab. Durch einen Klick auf "Aktualisieren" wird die Firmwareversion erneut abgefragt.

Sprache:

Durch einen Klick auf "Deutsch" bzw. "English" wird die Sprache der FVone PC Software umgeschaltet.

5.2 Tab information

Connection status:

When the FVone PC Software is started it checks, if there is a FVone connected to the PC via USB. Ifa FVone is found the connection is automatically established. For your information the COM port used for communication is shown.

By clicking "Refresh" the PC software automatically searches for connected FVone again.

Alternatively a COM port may be chosen manually. This option makes sense if several FVone are connected to one PC for example.

Device version:

After a connection to a FVone is established, the FVone PC Software automatically reads the device version of the FVone.

By clicking "Refresh" the device version is read out again.

Firmware version:

After a connection to a FVone is established, the FVone PC Software automatically reads the firmware version of the FVone.

By clicking "Refresh" the firmware version is read out again.

Language:

By clicking "Deutsch" and "English" respectively the language of the FVone PC Software is switched.

Flow Meter | FVone-dbEX-NP-CA | FLSW



5.3 Reiter Konfiguration

Schaltfläche "PC <- Sensor":

Durch einen Klick auf "PC <- Sensor" wird die Konfiguration des FVone ausgelesen und angezeigt.

Schaltfläche "PC -> Sensor":

Durch einen Klick auf "PC-> Sensor" wird die eingestellte Konfiguration zunächst einem Plausibilitätscheck unterzogen. Wenn dieser erfolgreich durchlaufen wurde, wird die Konfiguration auf den FVone übertragen.

Schaltfläche "PIN Manager"

Über den PIN Manager kann die Konfiguration des angeschlossenen Sensors durch eine PIN geschützt werden.

Achtung!

Bewahren Sie die PIN sorgfältig auf. Die Konfiguration des angeschlossenen Sensors kann nur mit der gesetzten PIN geändert werden.

Schaltfläche "Laden":

Durch einen Klick auf "Laden" kann eine in einer Datei gespeicherte Konfiguration, zum Beispiel von der Festplatte des PCs, eingelesen und angezeigt werden.

Schaltfläche "Speichern":

Durch einen Klick auf "Speichern" kann die eingestellte Konfiguration zum Beispiel auf der Festplatte des PCs in einer Datei gespeichert werden.

Schaltfläche "Alles löschen":

Durch einen Klick auf "Alles löschen" werden alle Eingaben im Reiter Konfiguration gelöscht. Die Konfiguration des angeschlossenen FVone bleibt unverändert erhalten.

Schaltfläche "Werkseinstellungen":

Durch einen Klick auf "Werkseinstellungen" werden die Werkseinstellungen des angeschlossenen FVone angezeigt. Die Konfiguration des angeschlossenen FVone bleibt unverändert erhalten.

Schaltfläche "Plausibilitätscheck":

Durch einen Klick auf "Plausibilitätscheck" wird die eingestellte Konfiguration überprüft. Das Ergebnis wird mit eventuellen Hinweisen zur Fehlerbehebung in einem Hinweisfenster angezeigt. Sollten Fehler ermittelt worden sein, werden die betroffenen Einstellungen mit roter Schrift hervorgehoben.

5.3 Tab Configuration

Button "PC <- Sensor":

By clicking the "PC <- Sensor" button the configuration of the FVone is read and displayed.

Button "PC -> Sensor":

After clicking the "PC -> Sensor" button a plausibility check of the set configuration is performed at first. If this check was successful the configuration is sent to the FVone.

Button "PIN Manager"

Via the PIN Manager, the configuration of the connected sensor can be protected by a PIN.

Caution!

Store the PIN carefully. The configuration of the connected sensor can only be changed with the PIN set.

Button "Load":

By clicking the "Load" button a configuration which was saved to a file, for example at the hard disc of the PC, can be loaded and displayed.

Button "Save":

By clicking the "Save" button the set configuration can be saved in a file, for example at the hard disk of the PC.

Button "Delete all":

By clicking the "Delete all" button all inputs in the configuration tab are deleted. The configuration of the connected FVone remains unchanged.

Button "Factory settings":

By clicking the "Factory settings" button the factory settings of the connected FVone are displayed. The configuration of the connected FVone remains unchanged.

Button "Plausibility check":

By clicking "Plausibility check" the set configuration is checked for plausibility. The result is displayed in a pop up window with possible tips for error correction. If errors are identified, the affected settings are highlighted with red type.

FVone / G4 - PC Software 1.81214						- C) ×
Information	Konfiguration	Betrieb	Betrieb - Visualisierung				
Konfiguration - Messung						PC <- Sense	or
 Messkopftyp 		~	TP/BV Sensoradapter				
C-Wert		25	Rohrinnendurchmesser in mm		-	PC -> Sense	or
T-Wert		1	Leitungsdruck in bar abs.		ſ	PIN Manao	er
Luft v Medium		3	Mittelwertbildung in s				
1013 mbar, 0 °C 🗸 Vormbedingu	ngen	1	Korrekturfaktor		E	Laden	
Konfiguration - Einheiten					E.	Speichem	
Nm/s v Einheit Gesch	windigkeit	°C ~	Enheit Temperatur				
Nm³/h v Einheit Volum	enstrom	Nm³ ~	Einheit Totalisator		C	Alles lösche	n .
Konfiguration - Schaltausgänge					F	Werkseinste	ellungen
Strömung v Schaltausgan	g 1 Zuordnung	Temperatur ~	Schaltausgang 2 Zuordnung				
Minimum v Schaltausgar	g 1 Logik	Minimum ~	Schaltausgang 2 Logk			Plausibilitāts	scheck
2 Schaltausgar	g 1 Schaltpunkt in Nm/s	10	Schaltausgang 2 Schaltpunkt in "C				
0.5 Schaltausgar	g 1 Hysterese in Nm/s	0.5	Schaltausgang 2 Hysterese in 'C				
Konfiguration - Analogausgänge							
420 mA ∨ Analogausga	ng Strömung Modus	420 mA 🗸	Analogausgang Temperatur Modus	deaktiviert \sim	Analogausg. Ström. Fehlermeldung		
0 Analogausga	ng Strömung Anfangswert in Nm/s	0	Analogausgang Temperatur Anfangswert in 'C	deaktiviert ~	Analogausg. Temp. Fehlermeldung		
100 Analogausga	ng Strömung Endwert in Nm/s	80	Analogausgang Temperatur Endwert in "C				
Konfiguration - Weitere Ausgänge							
1 Pulsausgang	- Menge pro Puls in Nm²	alle Fehler 🗸 🗸	Fehlemeldeausgang Modus				
Konfiguration - Display							
 Display Dars 	ellung Zeile 1	~	Display Darstellung Zeile 3	~	Display Sprache		
 Display Dars 	ellung Zelle 2	~	Display Darstellung Zeile 4	~	Display Beleuchtung		

Rundung:

Alle im Reiter Konfiguration eingegebenen Werte werden bei der Übertragung an den FVone gerundet. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Nachkommastellen.

Rounding:

All values which are entered in the configuration tab get rounded when the configuration is sent to the FVone. The following table shows the number of decimal places.

	Rohrinnendurchmesser	Inside pipe diameter	Leitungsdruck	Line pressure	Mittelwertbildung	Averaging	Korrekturfaktor	Correction factor	Schaltpunkt 1/2	Switching point 1/2	Hysterese 1/2	Hysteresis 1/2	Analogausgang Strömung Anfangswert	Analogue output flow inital value	Analogausgang Strömung Endwert	Analogue output flow final value	Analogausgang Temperatur Anfangswert	Analogue output temperature initial value	Analogausgang Temperatur Endwert	Analogue output temperature final value	Pulsausgang	Pulse output		
Nachkommastellen		1		1		h	-	ζ		1		1		,		,		1				1		
Decimal places				.			-	,						<u> </u>						·				
Einheit		-	har	bar abs.				_			Ges /Te	chw. mp.	Ges /Te	chw. mp.	Ges	chw.	Ges	chw.	Ter	np.	Ter	np.	Tot sat	ali- tor
Unit		m	bar			5		-	spe ter	ed/ np.	spe ter	ed/ np.	spe	ed	spe	ed	ter	np.	ter	np.	tota Zf	ali- er		

Durchflussmesser | FVone-dbEX-NP-CA KONFIGURATION | CONFIGURATION

Konfiguration – Messung:

In diesem Bereich werden die grundlegenden Einstellungen für die Messung gesetzt.

- Bei "Medium" muss das zu messende Medium ausgewählt werden, z.B. Luft oder Stickstoff.
- Bei "Normbedingungen" muss zwischen drei Normbedingungen gewählt werden, auf welche sich Normvolumenstrom und Normgeschwindigkeit beziehen.
- Ist ein FVone...11...(Einsteckvariante) angeschlossen, muss bei "TP/BV Sensoradapter" der Sensoradapter TP bzw. Kugelhahn BV ausgewählt werden, in welchem der EVone betrieben wird.
- Ist ein FVone...01/02/00/22 (Einschrauboder Einschiebevariante) angeschlossen, muss bei "Rohrinnendurchmesser in mm" der Rohrinnendurchmesser an der Messstelle in mm eingegeben werden.
- Bei "Leitungsdruck in bar abs." muss der Leitungsdruck an der Messstelle in bar (absolut) eingegeben werden. Eine ungefähre Eingabe mit einer Abweichung von bis zu ± 1 bar ist gestattet.
- Bei "Mittelwertbildung in s" muss ein Zeitintervall zwischen 1 und 30 Sekunden eingegeben werden. Der FVone mittelt den gemessenen Durchfluss und die gemessene Strömungsgeschwindigkeit über die eingegebene Dauer. Kleinere Werte führen zu schnelleren Ansprechzeiten, größere Werte zu konstanteren Messwerten.
- Bei "Korrekturfaktor" muss ein Faktor eingegeben werden (Standardwert ist 1,0). Der gemessene Durchfluss und die gemessene Strömungsgeschwindigkeit werden mit diesem Faktor multipliziert. Ein Faktor von 1,1 erhöht die gemessenen Werte beispielsweise um 10 %. Der Korrekturfaktor kann zum Beispiel genutzt werden, um den Messwert bei einer zu geringen Einlaufstrecke zu korrigieren.

Konfiguration - Einheiten:

In diesem Bereich müssen die gewünschten Einheiten für die Messwerte Geschwindigkeit. Volumenstrom (Massenstrom), Temperatur und Totalisator gewählt werden.

Configuration – Measurement:

In this area the basic settings for the measurement are set.

- At "Fluid" the fluid which is to be measured has to be chosen, e.g. air or nitrogen.
- At "Standard conditions" the standard conditions to which standard volume flow and standard speed are referred to must be chosen.
- If a FVone...11... (plug-in type) is connected the sensor adapter TP or ball valve BV in which the FVone is operated must be chosen at "TP/BV sensor adapter".
- If a FVone...01/02/00/22 (screw-in or push-in type) is connected the inside pipe diameter in mm at the measuring point must be entered at "Inside pipe diameter in mm".
- At "Line pressure in bar abs." the line pressure at the measuring point must be entered in bar (absolute). A deviation of up to ± 1 bar is permitted.
- At "Averaging in s" a time interval between 1 and 30 seconds must be entered. The FVone averages the measured flow rate and the measured flow speed over the set time. Lower values cause faster response times, higher values cause more constant measured values.
- At "Correction factor" a factor must be entered (standard value is 1,0). The measured flow rate and the measured flow speed are multiplied with this factor. For example, a factor of 1.1 increases the measured values by 10 %. For instance, the correction factor may be used to correct the measured value if the straight inlet length is too short.

Configuration – Units:

In this area the desired values for flow speed, volume flow (mass flow), temperature and totalizer must he chosen.



Konfiguration - Schaltausgänge:

In diesem Bereich werden die beiden Relaisausgänge konfiguriert.

- Bei "Zuordnung" muss gewählt werden, ob der Schaltausgang der gemessenen Strömung oder der gemessenen Temperatur zugeordnet wird.
- Bei "Logik" muss gewählt werden, ob sich der Schaltausgang als Minimum oder als Maximum Schaltausgang verhält (siehe Fig. 11, 12).
- Bei "Schaltpunkt" muss der Schaltpunkt in der gewählten Geschwindigkeits- bzw. Temperatur-Einheit eingegeben werden. Während der Eingabe einer Geschwindigkeit wird auch der entsprechende Volumenstrom angezeigt (die Umrechnung erfolgt über den eingegebenen Rohrinnendurchmesser).
- Bei "Hysterese" muss die gewünschte Hysterese in der gewählten Geschwindigkeits-bzw. Temperatur-Einheit eingegeben werden (siehe Fig. 11, 12). Während der Eingabe einer Geschwindigkeit wird auch der entsprechende Volumenstrom angezeigt (die Umrechnung erfolgt über den eingegebenen Rohrinnendurchmesser). Die Hysterese verhindert ständiges Umschalten des Relais, wenn die Strömung um den Schaltpunkt pendelt

Configuration – Switching outputs:

In this area both relay outputs are configured.

- At "assignment" the switching output must be assigned to the measured flow or the measured temperature.
- At "logic" the switching output must be set as a minimum or maximum type (see fig. 11, 12).
- At "switching point" the switching point must be entered in the selected unit for speed or temperature respectively. During the input of a flow speed the associated volume flow is also displayed (the conversion is calculated with the set inside pipe diameter).
- At "hysteresis" the desired hysteresis must be entered in the selected unit for speed or temperature respectively (see fig. 11, 12). During the input of a flow speed the associated volume flow is also displayed (the conversion is calculated with the set inside pipe diameter). The hysteresis prevents frequent switching of the relay if the flow oscillates around the switching point.

Konfiguration – Analogausgänge:

In diesem Bereich werden die beiden linearen Analogausgänge für Strömung und Temperatur konfiguriert.

- Bei "Modus" muss gewählt werden, ob der Ausgang als 0...20 mA oder als 4...20 mA Typ arbeitet.
- Bei "Anfangswert" muss der Anfangswert für 0 bzw. 4 mA in der gewählten Geschwindigkeitsbzw. Temperatur-Einheit eingegeben werden. Während der Eingabe einer Geschwindigkeit wird auch der entsprechende Volumenstrom angezeigt (die Umrechnung erfolgt über den eingegebenen Rohrinnendurchmesser).
- Bei "Endwert" muss der Endwert für 20 mA in der gewählten Geschwindigkeits- bzw. Temperatur-Einheit eingegeben werden. Während der Eingabe einer Geschwindigkeit wird auch der entsprechende Volumenstrom angezeigt (die Umrechnung erfolgt über den eingegebenen Rohrinnendurchmesser).
- Bei "Fehlermeldung" muss ausgewählt werden, ob bei Fehler 10 eine Meldung über den Analogausgang erfolgen soll. Diese ist nur möglich, wenn bei "Modus" 4...20 mA ausgewählt wurde. Die Fehlermeldung erfolgt dadurch, dass der 4...20 mA Analogausgang einen Wert von < 3,6 mA ausgibt, wenn Fehler 10 auftritt.

Konfiguration - Weitere Ausgänge:

In diesem Bereich werden der Pulsausgang und der Fehlermeldeausgang konfiguriert.

• Bei "Pulsausgang" muss die Menge pro ausgegebenen Puls in der gewählten Totalisator-Einheit festgelegt werden, z.B. 1 Puls pro 1 Nm³.

Achtung!

Der FVone gibt maximal 9 Pulse pro Sekunde aus (Pulsweite 50 ms). Müsste der FVone aufgrund eines hohen Durchflusses mehr als 9 Pulse ausgeben (Fehler 60), bleibt der Pulsausgang dauerhaft high. Die in diesem Fall nicht ausgegebenen Pulse werden nach Ende/Beheben des Fehlers nicht nachträglich ausgegeben.

• Bei "Fehlermeldeausgang Modus" muss der Modus des Fehlermeldeausgangs ausgewählt werden. Es stehen fünf verschiedene Modi zur Verfügung, deren Auswirkung in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

Configuration – Analogue outputs:

In this area both linear analogue outputs for flow and temperature are configured.

- At "mode" the output must be set to 0...20 mA or 4...20 mA.
- At "initial value" the initial value for 0 or 4 mA must be entered in the selected unit for speed or temperature respectively. During the input of a flow speed the associated volume flow is also displayed (the conversion is calculated with the set inside pipe diameter).
- At "final value" the final value for 20 mA must be entered in the selected unit for speed or temperature respectively. During the input of a flow speed the associated volume flow is also displayed (the conversion is calculated with the set inside pipe diameter).
- At "error signal" the error signal (only error 10) must be activated or deactivated. This is only possible if mode 4...20 mA is selected. If it is activated, error 10 is signalled by a output value of < 3,6 mA.

Configuration – Further outputs

In this area the pulse output and the error output are configured.

 At "Pulse output" the quantity per pulse must be set in the selected unit for totalizer, e.g. 1 pulse per 1 Nm³.

Caution!

The FVone emits not more than 9 pulses per second (pulse width 50 ms). If the FVone has to emit more than 9 pulses (error 60) because of a high flow rate, the pulse output stays permanently high. The pulses which are not emitted in this case also are not emitted subsequently after the end of the error.

• At "Error output mode" the mode of the error output must be chosen. There are five different modes which are described in the following table:

	alle Fehler	all errors	nur Priorität 1	only priority 1	nur Priorität 2	only priority 2	nur Priorität 3	only priority 3	Betriebsbereitschaft	Busy
Kein Fehler			10	14/	10	14/	10	14/	hi	ah
No error	10		low		low		10	vv	nign	
Fehler 1	h:	ah	high		low		low		low	
Error 1		gn								
Fehler 10	h:	- h	law		hich		low		low	
Error 10		gn	low		nign		low		low	
Fehler 20	h:	- h	1		low		bich		low	
Error 20		gn	low		low		high		low	
Fehler 21	h:	ah			,				,	
Error 21		gn	10	W	10	W	ni	yn	10	W
Fehler 30	h.'-h				10		hi	ab	10	
Error 30		gn	10	low		W	ni	yn	10	vv
Fehler 60	L:	ch					L:	ab	1.	
Error 60		high		low		low		yn	low	

Durchflussmesser | FVone-dbEX-NP-CA KONFIGURATION | CONFIGURATION

5.4 Reiter Betrieb

Ausleseintervall:

Das Ausleseintervall legt fest, in welchen Zeitabständen die Messwerte vom FVone abgefragt werden. Die eingegebene Zeit bezieht sich sowohl auf die Anzeige der Messwerte als auch auf den Excel[®] Export.

Aktuelle Messwerte:

In diesem Bereich werden die aktuellen Messwerte von Volumenstrom, Geschwindigkeit, Temperatur und Totalisator angezeigt.

Der Totalisator kann durch einen Klick auf "zurücksetzen" auf 0 zurückgesetzt werden.

Minimum & Maximum Messwerte:

In diesem Bereich werden die Minimum und Maximum Werte von Volumenstrom, Geschwindigkeit und Temperatur angezeigt.

Alle Werte können einzeln durch einen Klick auf "zurücksetzen" zurückgesetzt werden.

Status Schaltausgänge & Fehlermeldeausgang:

In diesem Bereich wird der aktuelle Status der beiden Relaisausgänge und des Fehlermeldeausgangs angezeigt.

Schleichmengenunterdrückung:

Mit Hilfe der Schleichmengenunterdrückung können kleine Strömungen auf 0 gesetzt werden. Die Schleichmengenunterdrückung kann auf Werte zwischen 0 und 10 % des Messbereichsendwerts einaestellt werden.

Beispielsweise werden bei einer Einstellung von 1 % alle gemessenen Strömungen, die langsamer als 0.68 Nm/s (entspricht 1 % des Messbereichsendwerts) sind auf 0 gesetzt.

Nullpunktabgleich:

Ein Nullpunktabgleich ermöglicht den zuverlässigen Nachweis selbst kleinster Strömungen. Durch einen Klick auf "durchführen" kann ein Nullpunktabgleich durchgeführt werden. Hierbei ist folgendes zu beachten:

5.4 Tab Operation

Readout interval:

The readout interval defines in which time intervals the measured values of the FVone are read. The interval relates to the displayed values as well as to the Excel[®] export.

Measured values – actual:

In this area the actual measured values of volume flow, speed, temperature and totalizer are displayed. The totalizer may be reset to 0 by clicking "Reset".

Measured values – minimum & maximum:

In this area the minimum and maximum values of volume flow, speed and temperature are displayed. All values may be reset individually by clicking "Reset".

Switching output/Error output - status:

In this area the actual status of both relay outputs and the error output is displayed.

Low flow suppression:

The low flow suppression is used to set small flows to 0. It can be set to values between 0 and 10 % of the measuring range final value.

For example, if the low flow suppression is set to 1 % all measured flow speeds which are below 0,68 Nm/s (1 % of measuring range final value) are set to 0.

Zero point adjustment:

A zero point adjustment enables a reliable detection of even smallest flow rates. By clicking "Perform" a zero point adjustment can be performed. When performing a zero point adjustment pay attention to the followina:

SFVone - PC Software 1.70	306						
Information		Konfiguration		Betrieb	Betrieb - Visualisierung		
Ausleseintervall							Export starten
4	Sekunden						Export beenden
Aktuelle Messwerte							_
Volumenstrom	0	Nm²/h					
Geschwindigkeit	0	Nm/s					
Temperatur	21,9	°C					
Totalisator	1193046	Nm ^a	S zurücksetzen				
Minimum Messwerte	0	Ni-34	0	Maximum Messw	erte 21	Ner34	A
Volumensitom	0	NUE /		Volumenstrom	3,1	BUI-71	
Geschwindigkeit	U	Nm/s	S zurucksetzen	Geschwindigkeit	1,79	Nm/s	5 zurücksetzen
Temperatur	21,8	°C	s zurücksetzen	Temperatur	22,4	°C	S zurücksetzen
Status Schaltausgänge				Status Fehlerme	deausgang		
Schaltausgang 1	Strömung	Kontakt offen		Fehlermeldeausgar	ng alle Fehler	low (aus)	
Schaltausgang 2	Temperatur	Kontakt geschi	lossen				
Schleichmengenunterdrüc	skung			Nullpunktabgleic	h		
aktuelle Einstellung	1	% vom N	lessbereichsendwert	nur nutzbar, wenn S	Schleichmengenunterdrückun	g deaktiviert	
Unterdrückung setzen		▼ % vom N	lessbereichsendwert	Nullpunktabgleich d	lurchführen (Achtung! Bitte A	leitung beachten)	•0 durchführen
letzter aufgetretener Fehl	er						
Fehler Nr. 30 Funktionsber	reich Strömung über	schritten	S zurücksetzen				

- Ein Nullpunktabgleich ist nur möglich, wenn die Schleichmengenunterdrückung deaktiviert ist.
- Ein Nullpunktabgleich ist nur bei Leitungsdrücken bis maximal ca. 15 bar möglich.
- Während des Nullpunktabgleich-Vorgangs, muss die Rohrleitung unter den normalen Betriebsdruck- und Temperaturbedingungen betrieben werden.
- Das Rohrsystem muss vor dem Nullpunktabgleich abgesperrt werden (Nullvolumenstrom an der Messstelle). Anschließend muss ca. 5 Minuten gewartet werden, um einen zuverlässigen Abgleich zu gewährleisten.
- Es wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Diese stellt sicher, dass der Nullpunktabgleich nur bei einer gemessenen Strömungsgeschwindigkeit von maximal 1,0 Nm/s durchgeführt werden kann.
- Wird die Schleichmengenunterdrückung auf einen Wert zwischen 1 und 10 % eingestellt, wird nicht der durch den Nullpunktabgleich ermittelte, sondern der ab Werk eingestellt Nullpunkt verwendet.

- A zero point adjustment is only possible if the low flow suppression is deactivated.
- A zero point adjustment is only possible for line pressures up to about 15 bar.
- During the zero point adjustment the pipe must be operated under usual operating pressure and temperature conditions.
- Before the adjustment the pipe system must be closed (zero volume flow at the measuring point). After that a waiting period of approx. 5 minutes must be observed to ensure a correct adjustment.
- A plausibility check is performed. It ensures that the zero point adjustment can only be performed when the measured flow speed is less than 1,0 Nm/s.
- If the low flow suppression is set to a value between 1 and 10 % the FVone uses the factory set zero point, not the zero point determined by the low flow suppression.

Durchflussmesser | FVone-dbEX-NP-CA **KONFIGURATION | CONFIGURATION**

Letzter aufgetretener Fehler:

In diesem Bereich wird der letzte aufgetretene Fehler angezeigt. Dieser wird spannungsausfallsicher gespeichert. Durch einen Klick auf "zurücksetzen" kann der Fehlerspeicher gelöscht werden.

Schaltfläche "Export starten":

Durch einen Klick auf "Export starten" können die angezeigten Messwerte und Zustände in eine CSV Datei exportiert werden. Der Export erfolgt im Ausleseintervall mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Öffnen lässt sich die Datei beispielsweise mit Microsoft[®] Excel[®]

Schaltfläche "Export beenden":

Durch einen Klick auf "Export beenden" kann der Export der Messwerte und Zustände wieder beendet werden.

Last error occurred:

In this area the error which occurred last is displayed. This error is saved power-fail safe. By clicking "Reset" the error memory can be deleted.

Button "Start export":

By clicking the "Start export" button the displayed measured values and statuses can be exported with date and time to a CSV file. The export interval is determined by the set readout interval. The file can for example be opened by Microsoft® Excel®.

Button "Stop export":

By clicking the "Stop export" button the export of measured values and statuses can be stopped.

5.5 Reiter Betrieb – Visualisierung

In diesem Reiter können der Verlauf der Messwerte Volumenstrom, Geschwindigkeit und Temperatur grafisch dargestellt werden. Das Ausleseintervall wird im Reiter "Betrieb" festgelegt.

Visualisierung oben:

Nach der Auswahl eines Messwertes wird dessen Verlauf in der oberen Hälfte des Programms dargestellt. Durch einen Klick auf "zurücksetzen" kann die Darstellung zurückgesetzt werden.

Visualisierung unten:

Nach der Auswahl eines Messwertes wird dessen Verlauf in der unteren Hälfte des Programms dargestellt. Durch einen Klick auf "zurücksetzen" kann die Darstellung zurückgesetzt werden.

5.5 Tab Operation – Visualisation

In this tab the measured values volume flow, speed and temperature can be plotted. The readout interval is determined in the operation tab.

Visualisation top:

After a measured value is chosen its progress is displayed in the upper half of the program. By clicking "Reset" the chart can be reset.

Visualisation bottom:

After a measured value is chosen its progress is displayed in the bottom half of the program. By clicking "Reset" the chart can be reset.



6 Fehlerbilder

6.1 Prioritätsgruppen

Der FVone ist mit umfangreichen Test- und Diagnosefunktionen ausgestattet. Gefundene Fehler werden in drei Prioritätsgruppen eingeteilt.

Prioritätsgruppe I:

Nach dem Einschalten führt der FVone diverse Selbsttests durch. Alle hierbei festgestellten Fehler fallen unter Prioritätsgruppe I. Eine Behebung dieser Fehler ist durch den Kunden nicht möglich, das Gerät muss an den Lieferanten zurückgesandt werden.

Prioritätsgruppe II:

Während des Betriebs führt der FVone ständig Testund Diagnosefunktionen durch. Wird ein Fehler der Prioritätsgruppe II festgestellt, wird die Messung unterbrochen. Nach dem Beheben des Fehlers kehrt das Gerät in den Messbetrieb zurück.

Prioritätsgruppe III:

Die Test- und Diagnosefunktionen dieser Gruppe werden ebenfalls ständig während des Betriebs durchgeführt. Im Unterschied zur Prioritätsgruppe II wird die Messung nicht unterbrochen, wenn ein Fehler der Prioritätsgruppe III festgestellt wird. Der Fehlermeldeausgang wird bei entsprechender Konfiguration gesetzt.

6 Error patterns

6.1 Priority groups

The FVone comes with extensive test and diagnosis functions. Found errors are categorized in three priority groups.

Priority group I:

After switching on the FVone performs several selftests. All found errors are categorized in priority group I. Those errors cannot be rectified by the user, the device must be sent back to the supplier.

Priority group II:

During operation the FVone continuously performs test and diagnosis functions. If a priority group II error is detected measurement is stopped. After rectification of the error the device returns to measuring operation.

Priority group III:

These test routines are also continuously carried out during operation. Unlike priority group II measurement is not stopped if a priority group III error is detected. The error output is set depending on configuration.

6.2 Fehlerursachen und Abhilfe

In der FVone PC Software wird der letzte gefundenen Fehler mit der entsprechenden Fehlernummer und einer kurzen Beschreibung angezeigt. Der letzte aufgetretene Fehler wird nullspannungssicher gespeichert und kann jederzeit mittels PC Software zurückgesetzt werden. Tritt eine Kombination von mehreren Fehlern gleichzeitig auf, werden sie nach folgender Priorität angezeigt bzw. im Fehlerspeicher abgelegt: Fehler Nummer 1, 10, 21, 20, 30, 60.

6.2 Error causes and rectification

The FVone PC Software shows the error which occurred last with error number and a short description. The error which occurred last is saved power fail safe and can be reset by the FVone PC Software anytime. If a combination of errors occurs simultaneously they are displayed and saved in the following priority: Error number 1, 10, 21, 20, 30, 60.

Fehler	Error	Prioritätsgruppe	Priority group	Ursache	Cause	Abhilfe	Remedy		
	1		1	Keine Systemparamete Datenspeicher fehlerh	er vorhanden oder aft	Gerät an Lieferanten zurücksenden			
-	-			No system parameter a defective	available or memory	Return device to su	upplier		
10 II				Messkopf nicht angesc	hlossen oder defekt	Kabelverbindung prüfen bzw. Messkopf austauschen			
		1	Monitoring head not c	onnected or defective	Check cable or replace monitoring head				
2	1			Mediumstemperatur zu	ı hoch				
	-	•		Fluid temperature too	high				
2	0			Mediumstemperatur zu	u niedrig				
		•		Fluid temperature too	low				
30 III				Funktionsbereich für D überschritten (Durchflu	ourchflussmessung uss zu hoch)				
		Display range for flow (flow rate too high)	measuring exceeded						
	<u></u>			Anzahl von Pulsen pro	Sekunde zu hoch	Größere Menge pr	o Puls auswählen		
60 III		Too many pulses per se	econd	Set greater quantit	y per pulse				

7 Operating conditions

7 Betriebszustände

visíon

bei verschiedenen Betriebszuständen.

Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten des FVone The following table shows the behaviour of the FVone at different operating conditions.

	Heizphase nach Einschalten	Heating up after power on	Heizphase nach Fehler 10	Heating up after error 10	während Fehler 10	during error 10	
Analogausgang Strömung	0.	~^	MIN (O	(1 m A)	MIN (0 (4 A)		
Analogue output flow			MIN (0/4 mA)		Min (0/4 mA)		
Analogausgang Temperatur		~ ^	MINL (O	(1 ~ 1)	M(N) (O/4, mA)		
Analogue output temperature		nA	MIN (U	/4 MA)	Min (0/4 mA)		
Schaltausgang 1	off	en	off	en	offen		
Switching output 1	ор	en	ор	en	open		
Schaltausgang 2	off	en	off	en	offen		
Switching output 2	ор	en	ор	en	ор	en	
Pulsausgang			law	(0.).0	law	(0.).0	
Pulse output		(U V)	low	(0 v)	low	(U V)	
Fehlermeldeausgang	1	(0.).0	abh. von E	instellung	abh. von E	instellung	
Error output	low	(U V)	depends of	on setting	depends	on setting	

Flow Meter | FVone-dbEX-NP-CA

WARTUNG | MAINTENANCE

8 Wartung

Der Sensor ist wartungsfrei bei Medien, die sich nicht an den Messfühlern festsetzen. Falls sich Verunreinigungen oder Partikel im Medium befinden und an den Messfühlern festsetzen, kann dies den Messwert verfälschen. In diesem Fall müssen die Messfühler in geeigneten Intervallen gereinigt werden. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Messfühler nicht beschädigt werden.

8 Maintenance

The sensor is maintenance free for fluids that do not adhere to the sensor tips. If impurities or particles are present in the fluid and adhere to the sensor tips, this can cause incorrect measured values. In this case, the sensor tips must be cleaned at suitable intervals. When cleaning, make sure that the sensor tips are not damaged.





FlowVision GmbH Im Erlet 6 90518 Altdorf

Telefon 0049 (9187) 9 22 93 - 0 Telefax 0049 (9187) 9 22 93 - 29 info@flowvision-gmbh.de www.flowvision-gmbh.de